Sistema de Alarma y Localización
SEGUR-TRACK

Manual de usuario
MOTOS

NOTA: Dependiendo de las opciones y cableado, las explicaciones dadas en este manual, pueden no corresponder exactamente a su instalación.

GUIA RÁPIDA

NOTA: SE RECOMIENDA ANULAR EL BUZÓN DE VOZ Y LOS DESVÍOS DEL TELÉFONO MÓVIL DEL USUARIO.

RESUMEN MODOS DE FUNCIONAMIENTO

ALARMA

Es el modo normal de funcionamiento. Si el equipo está conectado adecuadamente funcionará como una avanzada alarma:

- El equipo detectará y comunicará alarmas por detección de caballete, movimiento/golpes y corte de cables de alimentación.
- Activará el claxon y los intermitentes del vehículo
- Informará mediante mensajes SMS, a su teléfono móvil, de las la posición, velocidad, etc. junto a las alarmas detectadas.

Requiere el conexionado completo. Para información del conexionado vea el manual de instalación.

LOCALIZADOR

En este modo el equipo:

- No se Arma ni Desarma, por tanto no detectará ninguna alarma ni avisará al usuario.
- Mientras el modem GSM esté activo, se podrá consultar la Posición actual.

Solo requiere la conexión de 3 cables. Para información del conexionado vea el manual de instalación.

En ambos modos, mientras el modem GSM esté activo, podrá pedir en cualquier momento su posición y demás datos e impedir el arranque del motor (requiere relé e instalación adicional)

CONFIGURACIÓN MÍNIMA

Una vez instalado, configure el equipo en modo MOTO:

- Envíe al equipo un mensaje con el texto::
  C_MOTO_ON

Configure los números de los teléfonos móviles donde desee que le avise y envíe la información en caso de alarma. Configure al menos D1.

- Envíe al equipo un mensaje con el texto:
  C_D1_NumeroDestino1_***D2***_NumeroDestino2_***D3***_NumeroDestino3

  Ejemplo: *C_D1_+34666555444*

ÍNDICE

1 Introducción 4

2 Configuración 5

2.1 Números de teléfono donde recibirá las notificaciones del equipo 5

2.2 Sensor de Movimiento Interno 6

2.3 Aviso de Armado mediante llamada 6

2.4 Modo Silencioso 6

2.5 Autoapagado del modem GSM (motocicletas) 7

2.6 Petición de Configuración actual del equipo 7

2.7 Inmovilización del vehículo 7

3 **Funcionamiento** 8

3.1 Alarmas 8

3.2 Armado y Desarmado del equipo 8

3.3 Paro de la alarma, bocina e intermitentes 9

3.4 Petición de posición actual en modo TEXTO 9

3.5 Petición de posición actual en modo COORDENADAS 9

3.6 Petición de seguimiento.... 9

3.7 Consulta de saldo (tarjetas prepago) 9

4 Advertencias 10

5 Características técnicas 10

6 Declaración CE de Conformidad 10

7 Garantía 11

8 Costes de comunicación 11

9 Resumen de Configuración y órdenes 13

1 Introducción

El Sistema de Alarma y Localización de Vehículos SEGUR-Track funciona como un avanzado sistema de alarma de última tecnología, con detección e indicaciones visuales y sonoras de alarma.
Adicionalmente incorpora un innovador y exclusivo sistema que permite informar al usuario de cualquier incidencia relacionada con la seguridad de su vehículo, junto a la posición, velocidad, etc. del mismo.
La información se comunica en tiempo real y de manera sencilla en formato de texto mediante mensajes SMS, que recibirá en su teléfono móvil.

Para interactuar con el equipo únicamente es necesario un teléfono móvil convencional.
Se puede utilizar tarjetas SIM de cualquier operador principal, de contrato o prepago, aunque se recomienda la primera opción.

SEGUR-TRACK utiliza la última tecnología GSM para establecer las comunicaciones y el sistema de posicionamiento global GPS para determinar su posición.

SEGUR-TRACK se compone de una Unidad Central, antenas GPS-GSM (según modelo) y diversos periféricos opcionales como un relé para desconectar el motor de arranque, etc.

Las principales funciones ofrecidas por el equipo son:

- **Detección de Alarmas:** por levantamiento de pata lateral o caballete, Levantamiento/Movimiento, corte de cables de batería del vehículo, etc. Con avisos al usuario del tipo de alarma producida, información de la posición, velocidad, etc. en tiempo real.

- **Disuasión**: SEGUR-TRACK activará las luces de intermitentes y claxon del vehículo con el fin de disuadir.

- **Información al usuario**: Cuando se detecte una alarma el usuario será automáticamente informado de ello en su teléfono móvil.

- **Localización**: en cualquier momento el usuario puede solicitar a SEGUR-TRACK que le informe de la posición actual del vehículo y otros datos asociados

- **Seguimiento periódico**: SEGUR-TRACK se puede configurar para que periódicamente y automáticamente envíe información con la posición y datos actuales.

- **Bloque o de arranque:** Mediante un mensaje SMS, podrá impedir el arranque del vehículo.

2 Configuración

Para una configuración a su gusto envíe los siguientes mensaje SMS al número de teléfono de la tarjeta SIM que está introducida en el equipo. A cada SMS enviado, debe obtener otro de respuesta.

Los números telefónicos deben escribirse en formato internacional: primero el símbolo *'+'*, luego el código internacional del país (España: 34) seguido del número de teléfono.

Los símbolos "_" indican espacio en blanco. No introduzca espacios donde no los haya.

2.1 Modo de funcionamiento

Envíe al equipo un mensaje con el texto:
C_MOTO_ON

2.2 Números de teléfono donde recibirá las notificaciones del equipo

Configure el equipo con los números de los teléfonos móviles donde desee que el equipo le avise y envíe la información en caso de alarma. El equipo admite hasta 3 números distintos (D2 y D3 son opcionales).

- **Nuevos números:** Envíe al equipo un mensaje con el texto:
  C_D1_NumeroDestino1_***D2***_NumeroDestino2_***D3***_NumeroDestino3

- **Borrado de números de teléfono:** Envíe al equipo un mensaje con el texto:
  C_Dnumero

Ejemplos: Queremos que cada vez que se produzca una alarma el equipo lo comunique a los números de teléfono del usuario: +34666555444 y +34666111222.

Mensajes a enviar el equipo:
C_D1_+34666555444
C_D2_+34666111222

También podemos enviar un solo SMS: *C_D1_+34666555444_D2_+34666111222*

Si posteriormente queremos borrar D2. Enviaremos un SMS con el texto: *C_D2*

IMPORTANTE: Para evitar gastos innecesarios y pérdida de avisos de alarmas se recomienda desactivar el buzón de voz en los teléfonos de destino (usuarios).

2.3 Sensor de Movimiento Interno

El Sensor de Movimiento Interno se puede "Activar" para que el equipo reconozca las alarmas de movimiento (levantamiento, golpes, ...) o "Desactivarlo", de esta manera aunque se produzca movimiento, no se tomarán como alarma. De fábrica está Activado.

- **ACTIVAR** el sensor: envíe al equipo un mensaje con el texto: ***C_MOV_ON***
  DESACTIVAR el sensor: envíe al equipo un mensaje con el texto: ***C_MOV_ OF***

Para ajustar la sensibilidad del detector utilice el comando: *C_T1_ xx*
(xx puede ir de 01 a 20, la mayor sensibilidad es 01, y la menor 20).

Ejemplo: C_T1_05 Por defecto de fábrica está ajustado a 03.

2.4 Aviso de Armado mediante llamada

Cuando el equipo se arma puede realizar una llamada al usuario D1 para confirmarlo y comprobar que hay cobertura GSM. Esta llamada será abortada automáticamente por el equipo al segundo o tercer RING, sino es rechazada con anterioridad por el usuario. De fábrica está Activado.

- **ACTIVAR** las llamadas de aviso: Envíe un mensaje con el texto: ***C_AVISO_ON***
- **DESACTIVAR** las llamadas de aviso: Envíe un mensaje con el texto: ***C_AVISO OF***

NOTA: El Aviso de Armado no se podrá realizar si no hay cobertura GSM o se produce cualquier fallo en la red del operador durante la llamada.

2.5 Modo Silencioso

Normalmente al detectarse una alarma se producirá la activación del claxon y de los intermitentes. Si se desea, se puede desactivar esta función con el siguiente comando (tampoco se producirá la indicación de Armado/Desarmado con los intermitentes). De fábrica éste modo está Desactivado.

- **ACTIVAR** modo silencioso: envíe un mensaje con el texto: ***C_ALARMA_OF***
- **DESACTIVAR** modo silencioso: envíe un mensaje con el texto: ***C_ALARMA_ON***

NOTA: si el equipo tiene éste modo activado y se produce una alarma y no fuese posible enviar el SMS correspondiente (por ejemplo por falta de cobertura o falta de saldo), AUTOMÁTICAMENTE se activará éste modo y el claxon y los intermitentes se activarán.

2.6 Autoapagado del modem GSM (motocicletas)

Con el fin de reducir el consumo de energía al mínimo, el equipo se debe configurar para que el transmisor GSM interno se desactive al cabo de 1 hora después de quitar el contacto del vehículo. Mientras el equipo esté **EN ESTE ESTADO NO PODRÁ RECIBIR ÓRDENES**, pero si se produce una alarma o se pone el contacto del vehículo el equipo lo reactivará automáticamente y funcionará normalmente. De fábrica está Desactivado, es decir, el transmisor GSM se desconectará.

- **ACTIVAR** el GSM: envíe un mensaje con el texto: ***C_GSM_ON***
- **DESACTIVAR** el GSM: envíe un mensaje con el texto: ***C_GSM_OF***

NOTA: solo se podrá enviar el comando de Activar si está puesta la llave de contacto.

2.7 Petición de Configuración actual del equipo

Si deseamos conocer la configuración actual que tiene nuestro equipo, enviaremos el siguiente comando, que provocará que recibamos un mensaje con la configuración.

- **Petición de Configuración:** Envíe un SMS con el texto: ***C_CONFIG***

2.8 Inmovilización del vehículo (requiere relé e instalación adecuada)

En cualquier momento, es posible solicitar que el equipo SEGUR-TRACK impida el arranque del vehículo.

- Para **impedir el arranque** envíe un SMS con el texto: ***C_PARO***
  Una vez que se quite la llave de contacto (o puente), el equipo impedirá el arranque del motor y le avisará mediante una llamada y un mensaje con la posición actual.

- Para **permitir el arranque del motor** envíe un SMS con el texto: ***C_MARCHA***

Mientras el equipo esté en modo PARO, cada vez que se ponga la llave de contacto, se activará el claxon.

MUY IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que **el vehículo quedará inmovilizado en el lugar en que se produzca la parada de motor**, y sin poder poner de nuevo en marcha el vehículo, **con el consiguiente peligro que ello supone para el usuario del vehículo, de la vía o de otros vehículos y personas.**

3 Funcionamiento

El objetivo principal de SEGUR-TRACK es realizar las funciones de una avanzada alarma, disuadiendo mediante la activación de la bocina e intermitentes del vehículo, y avisando al usuario en tiempo real y en su teléfono móvil de la alarma producida, la posición actual del vehículo, velocidad, etc.

3.1 Alarmas

Dependiendo del modo de funcionamiento elegido, cuando el equipo detecte una condición de Alarma, si está configurado para ello activará el claxon y los intermitentes del vehículo.
Además enviará un **SMS** de información a todos los teléfonos configurados (D1, D2, D3), y para aumentar el aviso, el teléfono D1 recibirá una **llamada**. Esta llamada tiene que ser rechazada por el usuario.

Tanto la llamada como el SMS de información se pueden anular **Desarmando** el equipo antes de 10 segundos desde que se produjo la alarma.

El equipo SEGUR-TRACK notifica las siguientes alarmas:

- Levantamiento de pata lateral o caballete, (si están cableados).
- Detección de movimiento en el vehículo (levantamiento, golpes, grúa ...).
- Detección de "puente de arranque".
- Disparo de la Alarma propia del vehículo. (necesaria alarma convencional).

Si tras producirse una alarma y en el transcurso de 15 minutos se vuelve a producir otra, el equipo NO enviará el SMS, pero si activará el claxon e intermitentes, y como recordatorio, realizará la llamada.

3.2 Armado y Desarmado del equipo

Para que el equipo esté preparado para detectar alarmas, debe estar "ARMADO".

Si no deseamos que el equipo detecte las alarmas, por ejemplo para subirse o manipular en el vehículo sin producir una alarma, debe estar "DESARMADO".

- **ARMAR** equipo: **quite** la llave de contacto del vehículo.
- **DESARMAR** equipo: **ponga** la llave de contacto del vehículo.

o también:

- **ARMAR** equipo: envíe al equipo un mensaje con el texto: ***C_ARM***
- **DESARMAR** equipo: envíe al equipo un mensaje con el texto: ***C_DIS***

3.3 Paro de la alarma, bocina e intermitentes

Ponga la llave de contacto del vehículo.

3.4 Petición de posición actual en modo TEXTO

- **Llame a SEGUR-TRACK** desde uno de los teléfonos móviles configurados como D1, D2 o D3. Cuando el equipo la reciba, rechazará la llamada y a continuación enviará la información solicitada.

También puede realizar la consulta desde cualquier teléfono mediante:

- **Envíe un SMS** al equipo con el texto: ***C_POS***

3.5 Petición de posición actual en modo COORDENADAS

- **Envíe un SMS** al equipo con el texto: ***C_COORD***

Recibirá un mensaje SMS de respuesta con las coordenadas de la posición actual y un enlace a GoogleMaps para ver la posición sobre un mapa (si su teléfono lo permite).

3.6 Petición de seguimiento.

El usuario puede configurar SEGUR-TRACK para que le envíe periódicamente un mensaje SMS con la posición actual. Se debe especificar cuantas posiciones se desean recibir, y el tiempo que debe transcurrir entre una y otra.

- **ACTIVAR un seguimiento**: Envíe el mensaje: ***C_SEG_*** *intervalo_posiciones*

Intervalo: el tiempo que transcurrirá entre cada envío de posición. En minutos y 4 dígitos
Posiciones: el número de posiciones que queremos que nos envíe, con 2 dígitos.
Ejemplo: Recibir 10 posiciones espaciadas 15 minutos: Envíe el texto: *C_SEG_0015_10*

- **DESACTIVAR un seguimiento**: Envíe un SMS con el texto: ***C_SEG_0000_00***

3.7 Consulta de saldo (tarjetas prepago)

Si en el equipo se está utilizando una tarjeta SIM de prepago, para conocer el saldo.

- **Consulta de Saldo:** Envíe un SMS con el texto: ***C_SALDO***

NOTA: Esta función solo está disponible en España para los operadores VODAFONE y ORANGE. Si su operador es otro distinto no podrá realizar la consulta de saldo, sin embargo cuando su operador le notifique su saldo, se le avisará automáticamente.

4 Advertencias

- No cortar los cables.
- No mojar el equipo.
- Evitar cualquier ubicación en la que al equipo le pueda entrar agua o reciba mucho calor.
- Evitar la instalación del equipo en el compartimiento del motor.

La instalación y manipulación del equipo debe ser realizada por un servicio técnico debidamente cualificado.

5 Características técnicas

ALIMENTACIÓN

- Alimentación: 12 Vcc. ±20%.
- Consumo modo activo: <130 mA. (valor medio).
- Consumo modo stand-by: < 12 mA. (valor medio).
- Consumo modo bajo consumo: < 2,8 mA. (valor medio).
- Batería interna: Autonomía mayor de 10 h.

MECÁNICAS

- Caja de PVC que integra todos los componentes.
- Dimensiones: 89 x 63.5 x 32 mm (Largo*Alto*Ancho).
- Peso: 200 gr. aprox. (incluida batería).

AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: -10ºC a 75ºC.
- Temperatura de almacenamiento: -20ºC a 85ºC.

6 Declaración CE de Conformidad

El equipo **SEGUR-TRACK** Modelo: **9.0**

al que se refiere esta declaración, es conforme a las normas vigentes en relación a la disposición R&TTE 99/5/CE y en particular a las siguientes normas:

Health and Safety	(Art. 3.1 a):	EN60950: 2000
EMC	(Art. 3.1 b):	EN301489 –1/-7
RF spectrum efficency	(Art. 3.2):	(EN301511

89/336/CEE Directiva de EMC (Compatibilidad Electromagnética).
73/23/CEE Directiva de baja tensión

7 Garantía

Sin prejuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al cliente la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los equipos nuevos SEGUR-TRACK y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro del plazo de 24 meses a partir de su adquisición, el fabricante, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho dispositivo o lo sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del dispositivo actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej.: batería, teclado, estructura) esta garantía será válida durante 6 meses.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en los manuales de usuario o de instalación.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los accesorios que el cliente instale (instalación, configuración, etc..). Asimismo se excluye de la garantía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- La factura de compra correspondiente con la fecha de compra y número de serie del equipo constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación de protección a los consumidores del país en el que se adquirió el dispositivo. Innova Sistemas de Comunicación S.L. no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente obtener una copia de seguridad de dicha información.
- La duración de esta garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
- Innova Sistemas de Comunicación S.L. se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en el caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que el cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
- Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.
- Los portes de envío del equipo para su reparación o revisión, serán a cargo del cliente.

8 Costes de comunicación

Cada mensaje SMS enviado por el equipo SEGUR-TRACK a los usuarios tiene el mismo coste que aplique su operador a un SMS estándar.

Además, los mensajes SMS Premium de información que contengan la posición en modo texto (calle, nº, ciudad ...) tienen un coste de 1.42€ max. (operado por Altiria TIC, www.altiria.es)

NOTA: estos precios pueden variar. Consulte a su proveedor.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
El equipo no hace nada. LED de Status (verde) no parpadea.	- Comprobar que los cables de la alimentación están bien conectados. - Medir la tensión de alimentación que llega al equipo y comprobar que está entre 10 y 24v.
El equipo funciona pero no contesta ni envía mensajes SMS o llamadas de voz. El LED Modem (rojo) parpadea rápido. (no hay conexión GSM)	- Comprobar que se ha introducido la tarjeta SIM. - Comprobar que se ha quitado el código PIN de la SIM. - Comprobar que hay cobertura. - Comprobar la conexión y antena GSM.
El equipo funciona pero no contesta ni envía mensajes SMS o llamadas de voz. El LED Modem (rojo) destella.	- Compruebe que la tarjeta SIM tiene saldo. - Comprobar si tiene bien configurado el equipo. - Los mensajes deben ser enviados SIN acuse de recibo.
Se recibe una respuesta del tipo: *Comando no aceptado*	- El comando enviado por el usuario no ha sido correcto, y por tanto no se ha ejecutado. - Compruebe la sintaxis, espacios en blanco, etc. y vuelva a intentarlo.
Se recibe un mensaje del tipo: *POSICION NO INICIADA*. El LED GPS (amarillo) no está encendido ni parpadeando.	- Ponga la llave de contacto del vehículo. - Posible avería en el módulo GPS.
No se reciben posiciones correctas (con el vehículo a cielo abierto). El LED GPS (amarillo) parpadea.	- Esperar 5 minutos con el contacto puesto. - Colocación incorrecta de la antena GPS. - Comprobar el conector y antena GPS.
No se reciben mensajes de Posición. Si se reciben los de configuración y los de COORD.	- Si está usando tarjetas SIM “corporativas”, póngase en contacto con su instalador.

9 Resumen de Configuración y órdenes

Configuración:

FUNCIÓN	SMS	Ejemplos
Configuración números destino de usuarios.	*C_ D1_NumeroDestino1 _D2_NumeroDestino2 _D3_NumeroDestino3*	*C_D1_+34555555555_D2_+34666666666_D3_+34777777777* *C_D1_+34555555555_D3_+34777777777*

Mandos:

FUNCIÓN	Mando a distancia	SMS a enviar
Activación del Sensor de Movimiento Interno.	---	*C_MOV_ON*
Desactivación el Sensor de Movimiento Interno.	---	*C_MOV_OF*
Autoapagado del modem GSM	---	*C_GSM_OF*
No se autoapague el modem GSM	---	*C_GSM_ON*
Avisos de alarma mediante claxon e intermitentes	---	*C_ALARMA_ON*
No se hagan Avisos de mediante claxon e intermitentes	---	*C_ALARMA_OF*
Aviso de Armado por llamada	---	*C_AVISO_ON*
No se haga Aviso de Armado por llamada	---	*C_AVISO_OF*
Ajuste sensibilidad Sensor Movimiento	---	*C_T1_xx (xx desde 01 a 20)*

Órdenes:

FUNCIÓN	SMS a enviar	Ejemplos
Petición de Posición actual	***Llame al equipo desde D1, D2 o D3***	*Llame desde su móvil al nº de teléfono de la tarjeta SIM del equipo*
Petición Posición actual modo TEXTO	***C_POS***	
Petición de COORDENADAS	***C_COORD***	
Petición de Seguimiento	***C_SEG**_ intervalo_posiciones*	*Queremos 3 envíos cada 10 minutos: C_SEG_0010_03*
Paro seguimiento	***C_SEG_0000_00***	
Impedir arranque vehículo	***C_PARO***	
Permitir arranque vehículo	***C_MARCHA***	
Consulta de Saldo	***C_SALDO***	
Petición Configuración actual	***C_CONFIG***	

Los símbolos "_" indican espacio en blanco. No introduzca espacios donde no los haya.

***Abreviaturas utilizadas**:*

NumeroDestino1	Número de teléfono principal donde el equipo envía los mensajes. D1.
NumeroDestino2	Número de teléfono adicional donde el equipo envía los mensajes. D2.
NumeroDestino3	Número de teléfono adicional donde el equipo envía los mensajes. D3.
ARM	Orden ARMAR el equipo. Prepara el equipo para detectar y comunicar eventos y alarmas.
DIS	Orden DESARMAR el equipo. Deshabilita el equipo para detectar y comunicar eventos y alarmas.
MOV	Orden para el Sensor de Movimiento Interno. A ON detecta vibraciones y movimiento. A OF no activo.
GSM	Orden para el transmisor GSM interno. A ON siempre está activo. A OF se desconecta automáticamente al cabo de 1 hora para reducir el consumo de corriente. No permite recibir órdenes (si enviará alarmas).
AVISO	Llamada al usuario que realiza el equipo cuando se arma.
ALARMA	Orden para permitir que al producirse una alarma, el equipo lo indique mediante el claxon y los intermitentes, además de avisar al usuario por SMS. A ON el equipo activará el claxon e intermitentes. A OF el equipo no los activará.
POS	Orden que provoca una contestación del equipo indicando la posición actual y demás información.
SEG_intervalo_posiciones	Orden de seguimiento. Configura el equipo para que envíe un mensaje con la posición actual y demás información cada intervalo de tiempo indicado en "intervalo" en minutos, y la cantidad de veces indicada en "posiciones". Si el comando es SEG_0000_00, no hay seguimiento.
PARO	Orden que activa el inmovilizador y no permite el arranque del vehículo.
MARCHA	Orden que permite el arranque del vehículo.
SALDO	Orden que realiza una consulta del saldo de la tarjeta SIM del equipo SEGUR-TRACK. Solo para tarjetas prepago.
CONFIG	Orden que solicita al equipo que nos envíe su configuración actual.